

حمزة عبد السلام العبدالله

AL
MOKTAR

3

كلية الهندسة البترولية

مكتبة ددي

فرع الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

اسم المقرر : **صيانة أبار وإصلاحها**

الدكتور/ة : عبد الستار كحيل

المحاضرة : **1**

الفصل : الثاني

(9)

أساسيات الصيانة

المحاضرة الأولى

دخول في عالم الصيانة

مقدمة (1)

أنواع عمليات الصيانة

تصنف الصيانة وفق التصنيف الآتي:

①

1- الصيانة الآتية (المرحلة): عبارة عن إصلاح مرحلي كجهاز هتفي

①

ويتم بإرضاء الحقائق على المعدات والمكونات في حالة عمل، وتتم هذه الصيانة في موقع العمل، ويتم من خلال الإصلاح الآتي فحص ومراقبة حالة المكونات وتغير القطع والأجزاء حسب سرعة التآكل (مثل الجوانات في موانع التسرب) وتغير الشحم من إصلاح الأخطاء التي لا تستدعي فك الأجزاء المعقدة للمعدات.

①

2- الصيانة التكميلية (العام): يتم الأكثر تقييداً وتتطلب حجم كبير من الأعمال

②

حيث يتم خلاله فرط أو تفكك كامل للمعدات التي تخضع لعمليات الصيانة

②

3- صيانة كامل الأجزاء المتآكلة أو التالفة، ويتم فيه الإصلاح التكميلي على

③

وريشات فنية متخصصة (5) ونتيجة الإصلاح العام يتم إعادة تأهيل

⑤

والاستفادة من المكونات الفنية السليمة والصحة للمعدات.

3- الصيانة عند الخطأ (المقابلة): وهو الإصلاح الذي يفرضه

③

الحالات الطارئة والحوادث المفاجئة التي قد تعرض لها المعدات، هذا

الإصلاح غير مخطط مسبقاً، ويتم من أجله الحفاظ

على التجهيزات بحالة فنية وتقنية سليمة.

⑤

أشكال الصيانة الفنية: ما هي أشكال الصيانة الفنية؟

- تنفيذ عادة من أجل معدات الكفر والإنتاج الأشكال التالية من الصيانة الفنية:

① بعد الانتهاء من مرحلة تركيب المعدات وفصلها باستثمارها

المختار



تجري فحص كل أماكن الاتصالات ، ويتم الفحص الخارجي ومراقبة وجود
تسرب والتأكد من صلاحية جميع الأجهزة للتشغيل .

عند توقفات العترة تجري مراقبة المعدات وإزالة الأعطال البسيطة
التي يمكن أن لا يلاحظها لادر الصيانة المدرب ببلد جيد .

الصيانة الفنية الدورية التي تجري خلال عدد محدد من ساعات العمل
للآلة ، **وتشمل أعمال الصيانة الدورية الأعمال التالية :**

أ- عمل وتنظيف الفلاتر (المصافي) ، وتجهيز التجهيزات المنولة
ومعالجتها بالتجار الجاف الذي يتميز بالمحاسب التالية :

1- تنظيف من خلال الأمكنة والتقوى لصققة جيداً .

2- لا تحرب الطلاء والدهان .

3- تجنب النفخ بالتجار تحف الك طوع والأجزاء المبللة بسرعة كبيرة .

4- تجنب فتح حدود التآكل .

ب- تسيل الشحم وزيتون الترتيق .

ج- تسيل الوصلات الهوائية والمراطيم المتضررة .

د- تسيل مقلات الإحكام ومواثيق الترتيق .

الهدف الأساسي من عمليات الصيانة الدورية هو التخلص من زوايا التوقفات

وأعطال أجزاء المعدات والتخلص من عيوب المعدات عن العمل خلال

الفترة مابين الإصلاح والآخر ، وتحدد عدد ساعات العمل القصوى

للأجزاء لصيانة الدورية من قبل الصيانة هذه التوصيات الموجودة في

كتالوك الآلة .

أسباب تسبق قطع الآلات والمعدات : اختيار 1-25

يحدد عام عدد أسباب تسبق القطع كما يلي :

أ- أسباب طبيعية أو ميكانيكية : وذلك عندما يؤثر تغير أبعاد وقاسم

القطع على مقاومة الآلة وموثوقية عملها .

المختار

سؤال استعجالي مؤكده 100%

أسباب اقتصادية: عندما يكون نقصان أسعار القطع مرتبطاً بانخفاض
مردود الاستثمارات، وزيادة استثمارات الميكانيكية أو زيادة
استهلاك الوقود والشم أو زيوت التزييق.

يبدأ عام خلال عملية القصد والمراقبة **نصف الأجزاء والقطع** إلى
فهم مجموعات رئيسية والتي تعلم وتؤثر على موافقة هذه المجموعات هي:

القطع والأجزاء الصالحة للعمل وتؤثر باللون **(الأخضر)**.

القطع الصالحة الجديدة المترافقة مع قطع وصلة أو جديدة عند تركيب

واحد، فإننا تعلم باللون **(الأصفر)**.

القطع التي ستخضع للإصلاح في وقت أو إصلاح 2 ثم صحت وتؤثر

باللون **(الأزرق)**.

القطع التي ستخضع للإصلاح في وقت أو إصلاح 2 في حالة الإصلاح 2 في وقت

موقع العمل وتؤثر باللون **(الأبيض)**.

القطع غير الصالحة للاستخدام أو القطع المستبدلة للآلة وتؤثر

باللون **(الأسود)** 1 **(قوة)** انتهى

وسائل كشف الأعطال غير المرئية (الخصائص اللاإكلافية):

هذه أكثر الأمور تعقيداً هو فحص الأعطال أو العيوب غير المرئية (القوة) (2)

الصنعة جيداً والحفر أو الثقوب الداخلية للمعدات، إلا أنه تم تقييم وسائل

لكشف عيوب الخفية وتحديد طبيعة هذه العيوب وأسباب وقوعها خلال

جميع مراحل العملية الإنتاجية وأثناء مرحلة الاستعداد لهذه الأخطاء والحوادث

المفاجئة لإزالة الأعطال أو أي كسور أو تغير في شكل تلك الأجزاء

لفرض زيادة الإنتاجية وزيادة فترة الاستخدام وتأمين السلامة.

في أهم وسائل كشف الأعطال غير المرئية نذكر:

1- الطريقة المقناطية: تعتمد هذه الطريقة على ظهور قطب مغناطيسي

مبني على شدة التيار الكهربائي المار في النافذة المقناطية في أماكن العيب

تعتمد - الغرض -

تعمد الغرض - قبل - الفكرة - رشي - جهاز - عمودي



عمود القامة المخترة

الفرض من هذا الاختيار

الفرض من هذا الاختيار هو الكشف عن القوة السطحية ونقطة نقطة عمود عمودي (6 mm) كـ أقصر على خطوط اللحام والأسطح المختلفة ولكن هذا الاختيار يصلح فقط للمواد القابلة للمفصلة مثل الحديد أو النikel أو الكوبالت وغيرها من السبائك المعدنية الأخرى.

قبل بدء الاختبار لا بد من تنظيف عمود عمودي (25 mm) من سطحه لمنع تلوث من الأوساخ مثل الغبار والشحوم والطلاء وغيرها من المواد التي يمكن أن تحجب قنات السطح وعيوبه.

يعتمد هذا الاختيار على فكرة تعرض السطح المراد الكشف عليه للجبال فستظهر فيه المورخودات قنات تتولد حول تلك الحقوق كسرب من خطوط العفن

المقناطيسي (عدم انتظام خطوط الفين المقناطيسي مكان العيب) ويتم أثناء تعرض السطح للجبال المقناطيسي رشي من بيانات قابلة للمفصلة مثل برودة الحديد فتتجمع حول الحقوق التي تحمل المقناطيسي نتيجة لتسرب خطوط العفن المقناطيسي مما يسمح بالكشف العيب وموضعه، الشكل (1).


يتم توليد المجال المقناطيسي بواسطة جهاز عبارة عن قطبين مثل اللامرحة وتوضع إحدى المراد الكاف عليها بين القطبين ويتم إمرار تيار كهربائي يولد مجال مقناطيسي عرضي على السطح، وهذا أجل الحصول على مجال مقناطيسي طولي يتم وضع السطح داخل ملف (دسلف) ويتم إمرار تيار كهربائي به لتوليد مجال طولي على السطح، وبذلك تكون إحدى قنات فتن المقناطيس

مقناطيسين متعامدين، والهدف من توليد هذين المجالين هو الكشف الحقوق الطولية والعرضية وهذه الملائكة برأوية معينة، حيث عندما تكون المجال المقناطيسي عمودي على الشق يكون تسرب خطوط العفن عمودي

عندما يظهر العيب لـ كما ما فتح جيداً، أما إذا كان اتجاه المجال عرضي للشق لا يكون هناك أي تسرب ولا يظهر العيب أثناء الاختبار

1

2



2) طريقة السوائل النفاذة :

تُستخدم هذه الطريقة في الكشف عن الشقوق والسطوح المفتوحة على السطح التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة (منزوعة الميكرومتر).

تبدو هذه الطريقة بتطبيق سطح المادة المراد اختبارها بطلاء جيد وذلك باتباع طريقة التطبيق المناسبة كمنزوعة الميكرومتر أو الوضع في الماء في حوض.

النفاذ العالي على سطح حيث يترك لفترة زمنية كافية حتى يمتد النفاذ أو التغلغل ، وذلك يتم من سطح القطر المختبرية لإزالة الطبقة السطحية

(عادة ما يكون في الماء عبارة عن حلول مادة ملونة مكنة حتى لا يدمر 80 درجة مئوية) ، وهذا يتم بوضع السطح في حوض رقيقة رقيقة جداً من المادة المزودة للسائل والتي تعمل على سحب السائل من السطح إلى الداخل.

(عادة تكون هذه المادة **بودرة إسكاجول** أو **مسحوق أكسيد المغنيز**) وبالتالي من خلال المظهر على السطح نستطيع تحديد شكل وموقع هذه

الشقوق ، وأحياناً يتم استخدام مصباح خاص ليظهر الشقوق فوق بنمائية ويتم من خلاله إضاءة الشقوق لتظهر أماكن العيب على شكل خطوط فضائية ويقع مضيئة ، الشكل (2) .

من مزايا هذه الطريقة :

A - إمكانية التطبيق في فحص المواد المعدنية المصنوعة من العناصر المعدنية وكافة المواد الصلبة غير المعدنية.

B - تمهيد الأجهزة متفحصاً بدلاً من الطرق الأخرى.


ومن عيوب هذه الطريقة :


A - لا يمكن تطبيق هذه الطريقة على المكونات والقطع ذات الأبعاد

الضخمة.


B - لا يمكن تطبيق هذه الطريقة على السطح المغطى بالدهان أو الطبقات الواقية

C - زمن الاختبار طويل.





الشكل (1) يبين عدم انتظام خطوط الحقل المغناطيسي وتركز الحبيبات في مكان العيب



الشكل (2) يبين خطوات طريقة السوائل النفاذة

١- نبضات - النبض الداخلية

٢- اختبار قياس تأكل صوتية للمكانة

مهمة + متوقعة

٣- طريقة الأصوات فوق لصوتية

تعتبر هذه الطريقة على تطبيق نبضات فوق صوتية ذات تردد واسع ما بين (25 MHz - 0.1) في المادة المراد اختبارها وذلك بواسطة صبار مرسل ومستقبل ناقل للطاقة موضوع على تماس مباشر مع المادة المراد اختبارها ويتم الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالبنية الداخلية للمادة بواسطة دراسة شكل موجة صوتية وطاقة الأصوات بصوتية لمتردد غير مختلف أو متناهي (يحل مشكلة لانتشار الأصوات فوق صوتية في منطقة العطب من لفظة المختبرة).

أهم تطبيقات الاختبار بالأصوات فوق الصوتية تذكر :

- ١- اختبار سلامة المواد المعدنية وغير المعدنية ذات الخواص للبنة .
- ٢- قياس كثافة المواد بدقة عالية استناداً إلى سرعة الصوت في المادة .
- ٣- تحديد مواضع التآكل وقياس مقداره في المواد المعرضة للتآكل .
- ٤- تحديد بعض الخواص الميكانيكية للمواد .
- ٥- اختبار جودة اللحام في خطوط نقل النفط والغاز .

من مزايا هذه الطريقة :

A - قدرة كبيرة على اختراق المادة المختبرة .

B - لا يوجد خطورة في تطبيقها .

من عيوب هذه الطريقة :

A - تتطلب خبرة كبيرة في التطبيق .

B - تتطلب مواد ومعدات خاصة .

C - صعوبة في تحديد أبعاد العيب وبقعه .

٤- طريقة الاختبار بالصورة الشعاعية

تعتبر هذه الطريقة على راس خط هرم من الأشعة السينية (أشعة X) أو من أشعة غاما (أشعة γ) على المادة المراد اختبارها .

تسليط عزم ← حوزة عنز البنية الداخلية

تكون لمبانى هذه الاختبار صورة عند البنية الداخلية للمادة المختبرة وذلك وفق صورة الاستطاعات النافذة، وعكس إضاءة مكان العيب في الآلة عند استخدام أسعة (لا) حتى عمق (300 mm) وذلك بسبب القدرة العالية لأسعة (لا) على التفاد عند الآلة.

من مزايا هذه الطريقة:

A - تلاف عن الصوي السطحية والداخلية.

B - لا تؤثر حالة سطح الاختبونة وجود طبقات لها ف على نتيجة التصوير السطحي.

من عيوب هذه الطريقة:

A - تتطلب تطبيقاً احتياطياً أمان ورقاية عن الإشعاع.

B - تعتبر هذه الطريقة ذات كلفة مرتفعة حيث تتطلب تطبيقاً استعمال العديد من المواد كالمصادر المسعة والأفلام والمواد الكيميائية.

5 - الطريقة السمعية والبراشية ①

(يستخدم في إظهار أماكن التصدقات والصوي في الأغطية والأرضية)

من خلال رفع صنف السائل أو الهواء داخل الأجزاء المختبرة ويتم ②

الاختلاف بين الصنف خلال مدة قدرها خمس دقائق ثم وبعد ثبات الصنف المراقب بواسطة قياسي الصنف وغبار التهريب على ③

حرمه إكلام القطعة المختبرة)

(عند الاختبار بطريقة الهواء المضغوط يتم تطبيق القطعة في حمام

مائي) وتدخل الفقاعات الهوائية المذابة على مكان توزع الفقوق والصوي

بنيات عن لطف الصنف الحجم المحلول لها يورى في حال عدم وجود إكلام

فإنه تظهر فقاعات هوائية في الأماكن المتصدرة.

Done

انتشرت كل مكان استكشافية

Done

انتبهت: لم تدرسي بتركيز بعة

Done

الاختبار

Done - 1 -

Done